



www.datasheet4u.com

G52-72551X5

www.DataSheet4U.com

# **Copyright Notice**

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

www.datasheet4u.com

# Trademarks

All trademarks are the properties of their respective owners.

NVIDIA, the NVIDIA logo, DualNet, and nForce are registered trademarks or trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and/or other countries.

AMD, Athlon  $^{\mathbb{M}}$ , Athlon  $^{\mathbb{M}}$  XP, Thoroughbred  $^{\mathbb{M}}$ , and Duron  $^{\mathbb{M}}$  are registered trademarks of AMD Corporation.

Intel® and Pentium® are registered trademarks of Intel Corporation.

 $\mathsf{PS/2}$  and  $\mathsf{OS}^{\circledast}\!/2$  are registered trademarks of International Business Machines Corporation.

Windows® 95/98/2000/NT/XP are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.

AMI® is a registered trademark of American Megatrends Inc.

# **Revision History**

Revision	Revision History	Date
V1.0	For Europe	September 2006

# **Technical Support**

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for FAQ, technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: http://www.msi.com.tw/program/service/faq/ faq/esc\_faq\_list.php

Contact our technical staff at: http://support.msi.com.tw

ii

# Safety Instructions

- 1. Always read the safety instructions carefully.
- 2. Keep this User's Manual for future reference.
- 3. Keep this equipment away from humidity.
- 4. Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- www.5.<sup>125</sup> The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
  - 6. Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
  - 7. Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
  - 8. Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
  - 9. All cautions and warnings on the equipment should be noted.
  - 10. Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical shock.
  - 11. If any of the following situations arises, get the equipment checked by a service personnel:
    - † The power cord or plug is damaged.
    - † Liquid has penetrated into the equipment.
    - † The equipment has been exposed to moisture.
    - † The equipment has not work well or you can not get it work according to User's Manual.
    - † The equipment has dropped and damaged.
    - † The equipment has obvious sign of breakage.
  - 12. DONOT LEAVE THIS EQUIPMENT INAN ENVIRONMENT UNCONDITIONED, STOR-AGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.



**CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

● 警告使用者:

a這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成無線電干擾, 在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

# FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part



15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- † Reorient or relocate the receiving antenna.
- † Increase the separation between the equipment and receiver.
- † Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- † Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

## Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LANOTICE D'INSTALLATIONAVANT DE RACCORDER AU RESEAU.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

iv

# WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement



# ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

WWWUnder the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

# DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

# FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

# РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/ЕС), вступающей в силу 13 августа 2005 года, пзделия, отпосящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

۷

# ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, con fecha de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido com los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

# NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling.

Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

# SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

# POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne 1 elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypelni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

vi

# TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır, Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde

MSI ürinlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

# ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

# MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió ("EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

# ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta.

vii

# CONTENTS

Copyright Notice	İİ
Trademarks	ii
Revision History	ii
Technical Support	ii
www.SafetyhInstructions	iii
FCC-B Radio Frequency Interference Statement	. iv
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement	v
EnglishEr	n-1
Central Processing Unit: CPU Er	n-4
MemoryEr	n-5
Connectors, Jumper, SlotsEr	n-6
Back PanelEn	-12
BIOS SetupEn	-14
Software InformationEn	-16
GermanDe	ə-1
Hauptprozessor: CPUDe	ə-4
SpeicherDe	ə-5
Anschlüsse, Steckbrücken und SlotsDe	ə-6
Hinteres Anschlusspaneel De-	12
BIOS Setup De-	14
Software Information De-	16
FrenchFr	r-1
Unité Central De Traitement: CPUF	r-4
MémoireF	r-5
Connecteurs, Cavalier, SlotsFi	r-6
Panneau ArrièreFr-	-12
Installation du BIOSFr-	-14
Information de LogicielFr-	-16

## Installation Guide

# Specifications

	Processor Support								
	- Supports Intel® Pemtium 4 Extreme	e Edition, Pentium 4, Pentium D (805/820), Pentium D (920/925/930),							
	Celeron D and Intel® Core™2 Duo r	Celeron D and Intel <sup>®</sup> Core™2 Duo processors in the LGA775 package.							
	We recommend use processor with	95w power consumption (805/820/920/925/930)							
	* For the latest information about CP	U, please visit http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/							
	pro_mbd_cpu_support.php								
www.data									
	-533/800/1066 MHz								
	Chipset								
	- North Bridge. VIA° P4M890/P4M9	- South Blidge. VIA° 6237A							
	Vemory Support								
	DDRII 400/533 SDRAM (2GB Max) - 2 DDRII DIMMs (240pin / 1.8V)								
	* For the updated supporting memory mbd/pro_mbd_trp_list.php	/ modules, please visit http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/							
	LAN								
	- Supports LAN 10/100 Fast Etherm	et by VIA® VT6103L							
	- Supports LAN 10/100/1000 Fast E	thermet by VIA® VT6122(optional)							
	Chip integrated by VIA VT 6207 or	V/Te209							
	- Only integrated by VIA VI 0007 of	10000							
	Audio								
	<ul> <li>Chip integrated by VIA<sup>®</sup> VT1708</li> <li>Compliant with Azalia 1.xHD audio</li> </ul>	- Flexible 8-channel audio with jack sensing 5.							
	IDE								
	- 2 ports (4 IDE channels).	- Supports Ultra DMA 33/66/100/133 mode							
	- Supports PIO, Bus Master operation	on mode							
	CATA								
		Ourse sta 2.0 ATA devises							
	- 2 SATA ports	- Supports 2 SAIA devices.							
	- Supports storage and data transfer	s at up to 150 MB/s							
	Floppy								
	- 1 floppy port								
	- Supports 1 FDD with 360K, 720K,	1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes							
	Connectors								
	BackBanal								
	- 1 PS/2 mouse port	- 1 PS/2 keyboard port							
	- 1 serial port (COM1)	- 1 parallel port supporting SPP/EPP/ECP mode							
	- 1 D-Sub VGA port	- 1 IEEE 1394 port (Optional)							
	4 USB 2 0 ports	1 ANiack							
	6 flevible audio jacks	- I LAN JACK							
	On Board Binboadaro								
-	1 front Audio ninhoodor	1 CD in ninheader							
	1 SPDIE out pinheader	1 IEEE 1304 pipheader (Optional)							
	- 2 USB 2 0 pinheaders	- 1 serial port ninheader (JCOM2)							
	Slots								
	- 1 PCI Express x16 slot	- 1 PCI Express x1 slot							
	- 2 1 01 30(3.	- Support 3.5 V/ SV F GIDUS IIIteliace							
	Form Factor								
	- Micro-ATX (24.4cm X 21.0cm)								
	Mounting								
	- 6 mounting holes								



Layout of MS-7255 Series (MS-7255 v1.X/v2.X) ATX Mainboard

## Installation Guide

#### "How to use this Installation Guide?"

This installation guide is designed for you to easily install the mainboard. Follow the steps below to use this guide:

- Read the specifications of the mainboard first on page En-1.
- Find out the component with the component number at your desire from the layout of the mainboard on page En-2.
- Find out the component description and installing instructions with the "Components Index Table" direction and install it.

- Set BIOS and install the driver / utilitity at your desire.

**Component Number Component Number** page page 1 Central Processing Unit Socket 3 DDRII Sockets : (Single channel ) En-4 En-5 Fan Power Connectors En-6 5 Floppy Disk Driver Connector En-6 6 ATA Hard Disk Connector (IDE) 7 Serial ATA Connector En-6 En-6 Front Panel Connectors 9 Front USB 2.0 Connector En-7 En-7 10 IEEE 1394 Connector 11 SPDIF-Out Connector En-7 En-7 12 Front Panel Audio Connector 14 CD-In Connector En-8 En-8 En-8 15 Chassis Intrusion Switch Connector En-8 17 Serial Port Header 20 Clear CMOS Jumper 21 ATX 24-Pin Power Connector En-10 En-10 23 ATX 12V Power Connector (2x2-Pin) En-10 25 ATX 12V Power Connector (1x4-Pin) En-10 27 PCI Slot 26 PCI Express Slot (x16/ x4/ x1) En-11 En-11 29 Mouse/ Keyboard port Connector 30 Parallel Port Connector En-12 En-12 31 Serial Port Connector En-12 32 VGA Connector En-12 34 IEEE 1394 Port Connector En-12 35 LAN (RJ-45) Jack En-13 36 USB Connectors 37 Green Audio Jack (Line-out) En-13 En-13 38 Blue Audio Jack En-13 39 Pink Audio Jack (Mic-In) En-13 40 Orange Audio Jack 41 Black Audio Jack (Rear Surround-Out) En-13 En-13 42 Gray Audio Jack (Side Surround-Out) En-13

#### **Components Index Table**

www.DataSheet4LEcom

# **Central Processing Unit: CPU**

The mainboard supports Intel® processor. The mainboard uses a CPU socket called Socket-775 for easy CPU installation.

For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/ pro\_mbd\_cpu\_support.php.



#### Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system, always make sure the cooling fan can work properly to protect the CPU from overheating.

#### Replacing the CPU

While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power supply's power cord from grounded outlet first to ensure the safety of CPU.

#### CPU & Cooler Installation Procedures for Socket 775

- The CPU socket has a plastic cap on it to protect the contact from damage. Before you have installed the CPU, always cover it to protect the socket pin.
- 2. Remove the cap from lever hinge side.
- 3. The pins of socket reveal.
- 4. Open the load lever.
- 5. Lift the load lever up and open the load plate.
- After confirming the CPU direction for correct mating, put down the CPU in the socket housing frame. Be sure to grasp on the edge of the CPU base. Note that the alignment keys are matched.
- Visually inspect if the CPU is seated well into the socket. If not, take out the CPU with pure vertical motion and reinstall.
- 8. Cover the load plate onto the package.
- Press down the load lever lightly onto the load plate, and then secure the lever with the hook under retention tab.
- Align the holes on the mainboard with the cooler. Push down the cooler until its four clips get wedged into the holes of the mainboard.
- Press the four hooks down to fasten the cooler. Then rotate the locking switch (refer to the correct direction marked on it) to lock the hooks.
- 12. Turn over the mainboard to confirm that the clip-ends are correctly inserted.







1. Check the information in BIOS for the CPU temperature.

Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the plastic cap covered to avoid damaging.
 Please note that the mating/unmating durability of the CPU is 20 cycles. Therefore we suggest you do not plug/unplug the CPU to often.

# cord from ground







## Installation Guide

# Memory

# 2 DDR

Specification : 184-pin, 2.5v.

Single channel definition : All DIMM slots are GREEN color.

Dual channels definition : DIMM slot(s) on Channel A are marked in GREEN color. DIMM slot(s) on Channel B are marked in Purple color.



# 3 DDRII

Specification : 240-pin, 1.8v.

Single channel definition : All DIMM slots are GREEN color.

Dual channels definition : DIMM slot(s) on Channel A are marked in GREEN color. DIMM slot(s) on Channel B are marked in Orange color.



- In dual-channel mode, make sure that you install memory modules of the same type and density in different channel DDR DIMM slots.

- To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into the DIMM1 first.

#### Installing DDR/ DDRII Modules

You can find the notch on the memory modules and the volt on the DIMM slots whether DDR or DDRII. Follow the procedures below to install the DDR/ DDRII module properly.

- 1. The DDR/DDRII modules has only one notch on the center of module. The module will only fit in the right orientation.
- Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the golden finger on the memory module is deeply inserted in the socket.
- 3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.



# www.DataSheet4LLsem

# **Connectors, Jumper, Slots**

#### Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. The CPUFAN1 supports **Smart FAN** function. When connect the wire to the connectors, always take note that the red wire is the positive and should be connected to the +12V, the black wire is Ground and should be connected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage of the fan control.



Please refer to the recommended CPU fans at Intel® official website or consult the vendors for proper CPU cooling fan. Fan/heatsink with 3 or 4 pins are both available for CPUFAN. Please note that only install 4 pins FAN/heatsink support SmarFAN.

#### 5 Floppy Disk Drive Connector (FDD connector)

The mainboard provides a standard floppy disk drive connector that supports 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88M floppy disktypes.



#### 6 ATA Hard Disk Connector (IDE connector)

A IDE connector can connect a Master and a Slave drive. You can connect CD-ROM/ Hard Driver and other IDE devices. The Ultra ATA interface boosts data transfer rates between the computer and the hard drive up to 100 megabytes (MB) per second.

						1							_
		۵	۰		۰	٥	۵		۰			۰	~
0	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥		٥	•



If you install two hard disks on cable, you must configure the second drive to Slave mode by setting its jumper. Refer to the hard disk documentation supplied by hard disk vendors for jumper setting instructions.



#### Serial ATA Connector

SATA connector supports serial ATA data rates of 150 MB/s and will be marked in ORANGE color. SATAII connector supports serial ATA data rates of 300 MB/s and will be marked in PURPLE/BLUE color. Each SATA connector can connect to 1 hard disk device.



# Installation Guide

# 8 Front Panel Connectors

These two front panel connectors are used for electrical connection to the front panel switches and LEDs. JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.



## 9 Front USB 2.0 Connector (Yellow)

USB 2.0 technology increases data transfer rate up to a maximum throughput of 480Mbps, which is 40 times faster than USB 1.1, and is ideal for connecting high-speed USB interface peripherals such as **USB HDD**, **digital cameras**, **MP3 players**, **printers**, **modems and the like**.



## 10 IEEE 1394 Connectors (Green)

The 1394 pin header allows you to connect IEEE 1394 ports via an external IEEE1394 bracket.



## 11 SPDIF-Out Connector/ SPDIF-In Connector

These two connectors are used to connect SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) interface for digital audio transmission.



SPDIF Bracket (Optional)

# www.DataSheet4LEcom



# Installation Guide

## 19 D-Bracket™ 2 Connector

The connector is for you to connect D-Bracket<sup>™</sup> 2. D-Bracket<sup>™</sup> 2 is a external USB Bracket that support both USB1.1 & 2.0 spec. It integrates four LEDs and allows users to identify system problem through 16 various combinations of LED signals. The 4 LEDs can debug all problems that fail the system, such as VGA, RAM or other failures. This special feature is very useful for the overclocking users. These users can use the feature to detect if there are any problems or failures.



www.DataSheet4LEsom

#### 20 Clear CMOS Jumper

The CMOS RAM onboard has a power supply from external battery to keep the data of system configuration. With the CMOS RAM, the system can automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the Clear CMOS Jumper to clear data.



important

You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard. Please note that the default of the Clear CMOS Jumper is 1-2 pin off.

#### **Power Supply Attachment**

Before inserting the power supply connector, always make sure that all components are installed properly to ensure that no damage will be caused. All power connectors on the mainboard have to connect to the ATX power supply and have to work together to ensure stable operation of the mainboard.

#### 21 ATX 24-Pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the connector.





# 22 ATX 20-Pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 20-pin power supply. To connect the ATX 20-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the connector.

23 ATX 12V Power Connector (2x2-Pin)

These 12V power connectors is used to provide power to the CPU.



## 24 ATX 12V Power Connector (2x4-Pin)

These 12V power connectors is used to provide power to the CPU.



## 25 ATX 12V Power Connector (1x4-Pin)

These 12V power connectors is used to provide power to the graphics card.

		1
1	9	5V
2	0	GND
3	Ø	GND
4	٥	12V

# www.DataSheet4U.com

## Installation Guide

## 26 PCI Express Slots (x16/ x4/ x1)

The PCI Express slot, as a high-bandwidth, low pin count, serial, interconnect technology. PCI Express architecture provides a high performance I/O infrastructure for Desktop Platforms with transfer rates starting at 2.5 Giga transfers per second over a PCI Express x1 lane for Gigabit Ethernet, TV Tuners, 1394 controllers, and general purpose I/O. Also, desktop platforms with PCI Express Architecture will be designed to deliver highest performance in video, graphics, multimedia and other sophisticated applications. Moreover, PCI Express architecture provides a high performance graphics infrastructure for Desktop Platforms doubling the capability of existing AGP8xdesigns with transfer rates of 4.0 GB/ s over a PCI Express x16 lane for graphics controllers. You can insert the expansion cards to meet your needs. When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power supply first.

www.datasheet4u.com



PCI Express x 16 Slot





PCI Express x 1 Slot

#### 27 PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slots allow you to insert the expansion cards to meet your needs. When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to make any necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers, switches or BIOS configuration.



The AGP slot allows you to insert the AGP graphics card. AGP is an interface specification designed for the throughput demands of 3D graphics. It introduces a 66MHz, 32-bit channel for the graphics controller to directly access main memory.



www.DataSheet4Ehcom

# **Back Panel**

#### 29 Mouse/Keyboard Connector

The standard PS/2<sup>®</sup> mouse/keyboard mini DIN connector for attaching a PS/2<sup>®</sup> mouse/keyboard. You can plug a PS/2<sup>®</sup> mouse/keyboard directly into this connector. The connector location and pin assignments are as follows:

www.datasheet4u.com



PS/2 Mouse connector (Green/ 6-pin female)

PS/2 Keyboard connector (Purple/ 6-pin female)

#### 30 Parallel Port Connector

A parallel port is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and Extended Capabilities Parallel Port (ECP) mode.



#### 31 Serial Port Connector

The serial port is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16 bytes FIFOs. You can attach a serial mouse or other serial devices directly to the connector.



(9-Pin Male DIN Connector)

#### 32 VGA Connector

The DB 15-pin female connector to connect a VGA monitor.



(15-Pin Female DIN Connector)

#### 33 Digital Panel Connector

The DVI (Digital Visual Interface) connector allows you to connect an LCD monitor. It provides a high-speed digital interconnection between the computer and its display device. To connect a LCD monitor, simply plug your monitor cable into the DVI connector, and make sure that the other end of the cable is properly connected to your monitor. (refer to your monitor manual for more information.)



👝 🗧 Important

Please note that the DVI connector does not support connecting the D-Sub to DVI converter.

#### 34 IEEE 1394 Port

The 1394 port on the back panel providing the connection for 1394 device.



# Installation Guide



The standard RJ-45 jack for connection to single Local Area Network (LAN). You can connect a network cable to it.

ActivityIndicator	
-------------------	--

	LED	Color	LED State	Condition
WWV	v.dati	asheet4ı	Off	LAN link is not established.
	Left	Orange	On (steady state)	LAN link is established.
			On (brighter & pulsing)	The computer is communicating with another computer on the LAN.
		Green	Off	10 Mbit/sec data rate is selected.
	Right		On	100 Mbit/sec data rate is selected.
		Orange	On	1000 Mbit/sec data rate is selected.

#### 36 USB Connectors

The OHCI (Open Host Controller Interface) Universal Serial Bus root for attaching USB devices such as keyboard, mouse, or other USB-compatible devices. You can plug the USB device directly into the port.



#### Audio Port Connectors

These audio connectors are used for audio devices. You can differentiate the color of the audio jacks for different audio sound effects.



37 Green audio jack - Line out, is a connector for speakers or headphone.

38 Blue audio jack - Line in / Side-surround out in 7.1 channel mode, is used for external CD player, tapeplayer or other audio devices.

39 Pink audio jack - Mic in, is a connector for microphones.

40 Orange audio jack - Center/ Subwoofer out in 5.1/7.1 channel mode.

41 Black audio jack - Rear-surround out in 5.1/7.1 channel mode.

42 Gray audio jack - Side-surround out in 7.1 channel mode.

#### 43 Coaxial S/PDIF-out connector

This connector is used to connect SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) interface for digital audio transmission.



## 44 Optical S/PDIF-out connector

This connector is used to connect SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) interface for digital audio transmission.



# www.DataSheet4Lhoom

# **BIOS Setup**

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program when:

- \* An error message appears on the screen during the system booting up, and requests you to run BIOS SETUP.
- \* You want to change the default settings for customized features.

Important

 The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.

2. Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS version. It is usually in the format:

A7255VMS V1.0 091505 where:

1st digit refers to BIOS maker as A = AMI, W = AWARD, and P = PHOENIX.

2nd - 5th digit refers to the model number.

6th refers to the Chipset vender as A = ATi, I = Intel, V = VIA, N = Nvidia, U = ULi.

7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.

V1.0 refers to the BIOS version.

091505 refers to the date this BIOS was released.

#### **Entering Setup**

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

#### Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

#### Getting Help

After entering the Setup menu, the first menu you will see is the Main Menu.

#### Main Menu

The main menu lists the setup functions you can make changes to. You can use the arrow keys ( $\uparrow\downarrow$ ) to select the item. The on-line description of the highlighted setup function is displayed at the bottom of the screen.

#### Sub-Menu

If you find a right pointer symbol (as shown in the right view) appears to the left of certain fields that means a sub-menu containing additional options can be launched from this field. You can use control keys ( $\uparrow\downarrow$ ) to highlight the field and press <Enter> to call up the sub-menu. Then you can use the control keys to enter values and move from field to field within a sub-menu. If you want to return to the main menu, just press <Esc>.

Primary IDE Master
 Primary IDE Slave
 Secondary IDE Master
 Secondary IDE Slave

#### General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the Help screen.

## Installation Guide

#### The Main Menu

Once you enter AMI® or AWARD® BIOS CMOS Setup Utility, the Main Menu will appear on the screen. The Main Menu allows you to select from ten setup functions and two exit choices. Use arrow keys to select among the items and press <Enter> to accept or enter the sub-menu.

Phoenix - Award	BIOS CMOS Setup Utility
Standard CMOS Features      WWW.dataSh Contract BIOS Features     Advanced Bioset Features     Integrated Peripherals     Power Management Setup     PnP/PCI Configurations     H/W Monitor	▶ Cell Nenu Load Fail-Safe Defaults Load Aptimized Defaults BIDS Setting Password Save & Exit Setup Exit Without Saving
Esc : Quit F9 : Menu in BIOS F10 : Save & Exit Setup Time, Date,	↑↓++ : Select Iten Hard Disk Type

#### Standard CMOS Features

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

#### Advanced BIOS Features

Use this menu to setup the items of special enhanced features.

#### Advanced Chipset Features

Use this menu to change the values in the chipset registers and optimize your system's performance.

#### Integrated Peripherals

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

#### Power Management Setup

Use this menu to specify your settings for power management.

#### **PnP/PCI** Configurations

This entry appears if your system supports PnP/PCI.

#### **H/W Monitor**

This entry shows your PC health status.

#### Cell Menu

Use this menu to specify your settings for fequency/voltage control and overclocking.

#### Load Fail-Safe Defaults

Use this menu to load factory default settings into the BIOS for stable system performance operations.

#### Load Optimized Defaults

Use this menu to load the default values set by the mainboard manufacturer specifically for optimal performance of the mainboard.

#### **BIOS Setting Password**

Use this menu to set the Password.

#### Save & Exit Setup Save changes to CMOS and exit setup.

#### Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.

www.DataSheet4Eh.com



Press [Ok] to save the configurations and exit BIOS Setup utility.



The configuration above are for general use only. If you need the detailed settings of BIOS, please see the manual in English version on MSI website.

# **Software Information**

Take out the Driver/Utility CD that is included in the mainboard package, and place it into the CD-ROM driver. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility CD contains the:

Driver menu - The Driver menu shows the available drivers. Install the driver by your desire and to activate the device.

Utility menu - The Utility menu shows the software applications that the mainboard supports.

WebSite menu-The WebSite menu shows the necessary websites.



Please visit the MSI website to get the latest drivers and BIOS for better system performance.

# Installationsanleitung

	Spezifikationen	l				
_						
	Prozessoren Unterstützt*					
	- Unterstützt Intel <sup>®</sup> Pemtium 4 Extrem	me Edition, Pentium 4, Pentium D (805/820), Pentium D (920/925/930),				
	Wirempfehlen Ihnen den Brozense	r mit dem 05w Stremverbrauch zu benutzen (805/820/020/025/020)				
	* I Im die neuesten Informationen zu	unterstützten Prozessoren zu erhalten, besuchen Sie http://www.msi.co				
	tw/program/products/mainboard/mb	d/pro_mbd_cpu_support.pbp				
	tw/program/products/mainboard/mb	arpio_mba_cpa_sapport.prip				
/ data	Unterstützt FSB					
	- 533/800/1066 MHz					
	Chineatz					
_	North Bridge: VIA® P4M800/P4M9	200 South Bridge: \//A®8237A				
	-North Bhuge. VIA P4W030/P4W0	- South Blidge. VIA 0237A				
	Speicher Unterstützt					
	- DDRII 400/533 SDRAM (2GB Ma	ax) - 2 DDRII DIMMs (240Pin / 1.8V)				
	* Um den letzten Stand bezüglich de	er unterstützten Speichermodule zu erhalten, besuchen Sie http://www.n				
	com.tw/program/products/mainboar	d/mbd/pro_mbd_trp_list.php				
	IAN					
	- Unterstützt I AN 10/100 East Ethermet von die VIA® VT6103					
1	- Unterstützt LAN 10/100/1000 Fast	Ethermet von die VIA® VT6122(optional)				
	Chin integrigates mit VIA V/T 6207					
	- Chip integrierter mit VIA VI 6307	oder V 16308				
	Audio					
	- Chip integrierter mit VIA® VT1708	- Flexible 8-Kanal Audio mit Jack Sensing				
	- Erfüllt die Azalia 1.x HD Audio.	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
	IDE					
	- 2 Ports (4 IDE Kanal).	- Unterstützt Ultra DMA 33/66/100/133 Modi				
	<ul> <li>Unterstützt die Modi PIO und Bus</li> </ul>	Mastering				
	SATA					
	- 2 SATA Ports	- Unterstützt 2 SATA Anschlüsse.				
	- Unterstützt Speichergeschwindig	keit und Datenübertragunsratevon bis zu 150 MB/s				
	Biskotto					
	1 Diskette Anaphluse					
	- I Diskelle Anschluss - Unterstützt 1 EDD mit 360K 720K	1 2M 1 44M und 2 88Mbytes				
		, 1.2 W, 1.44W and 2.00WDyte3				
	Anschlüsse					
•	Hinteres Anschlusspaneel					
Ť	- 1 PS/2 Mausanschluss	- 1 PS/2 Tastaturanschluss				
	- 1 Serielle Schnittstelle (COM1)	- 1 Parallel Schnittstelle unterstützt die Modi SPP/EPP/ECP				
	- 1 D-Sub VGA Anschluss	- 1 IEEE 1394 Anschluss (Optional)				
1	- 4 USB 2.0 Anschlüsse	- 1 LAN Buchse				
1	- 6 flexible Audiobuchse.					
	On-Board Pinheaders					
ľ	- 1 Vorder-Audio Stiftleiste	- 1 CD-Eingang				
1	- 1 SPDIF-Ausgang Stiftleiste	- 1 IEEE 1394 Stiftleiste (Optional)				
	- 2 USB 2.0 Stiftleiste	- 1 Serielle Schnittstelle Stiftleiste (JCOM2)				
	Schnittstellen					
	1 PCI Evoress v16 Schnittatalla	1 PCI Express v1 Schnittstelle				
	- 1 PCI Express x to Schnittstelle	- I POLEXPIESS XI SCHIIIUSIEILE				
1	2. 5.56.11110.616.					
	Form Faktor					
	- Micro-ATX (24.4cm X 21.0cm)					
	Montage					
	- 6 Montagebohrungen					
	0 0					

www.DataSheet4l&€om



Layout of MS-7255 Series (MS-7255 v1.X/v2.X) ATX Mainboard

## Installationsanleitung

## "Wie Sie diese Installationsanleitung verwenden."

Diese Installationsanleitung wurde so gestaltet, dass Sie Ihnen die einfache Installation Ihres Mainboards ermöglicht. Folgen Sie den Schritten unten zur Nutzung dieser Anleitung:

- Lesen Sie zunächst die Spezifikationen dieses Mainboards auf der Seite De-1 durch.

- Identifizieren Sie die fragliche Komponente anhand der Nummerierung im Mainboardlayout auf der Seite De-2.

- Machen Sie die Beschreibung der Komponente ausfindig und lesen Sie die Anweisungen zum Einbau aus der "Tabelle Komponentenübersicht".

- Nehmen Sie die passenden Einstellungen im BIOS vor und installieren Sie die gewünschten Treiber und Programme.

Komponentennummer	Seite	Komponentennummer	Seite		
Prozessorsockel	De-4	3 DDRII Sockel : DIMM1~4 (Zweikanal)	De-5		
4 Stromanschlüsse Lüfter	De-6	5 Anschluss Diskettenlaufwerk	De-6		
6 ATA 100 Festplattenanschluss	De-6	7 Serial ATAAnschluss	De-6		
8 Anschlüsse Frontpaneel	De-7	9 USB 2.0 Vorderanschluss	De-7		
10 IEEE 1394 Anschluss	De-7	11 SPDIF- Ein-/ SPDIF- Ausgang	De-7		
12 Audioanschlüsse Frontpaneel	De-8	14 CD-Eingang	De-8		
15 Gehäusekontaktschalter	De-8	17 Serielle Schnittstelle ausgeführt als Stiftleiste	De-8		
20 Steckbrücke zur CMOS- Löschung	De-10	21 ATX 24-Pin Stromanschluss	De-10		
23 ATX 12V Stromanschluss (2x2-Pin)	De-10	25 ATX 12V Stromanschluss (1x4-Pin)	De-10		
26 PCI Express Slot (x16/ x4/ x1)	De-11	27 PCI Sockel	De-11		
29 Maus-/ Tastaturanschluss	De-12	30 Parallele Schnittstelle	De-12		
31) Serial Anschlüss	De-12	32) VGAAnschluss	De-12		
34 1394 Anschlüss	De-12	35 LAN (RJ-45) Jack	De-13		
36 USB Anschlüss	De-13	37) Grüne Audiobuchse (Line- Ausgang)	De-13		
38 Blaue Audiobuchse	De-13	3 Rosa Audiobuchse (Mikrofoneingang)	De-13		
40 Orangefarbene Audiobuchse					
A) Schwarze Audiobuchse (Hinterer Surround- Ausgang)					
42 Graue Audiobuchse (Seitlichen Surround	d- Ausg	ang)	De-13		

## Tabelle Komponentenübersicht

# Hauptprozessor: CPU

Das Mainboard unterstützt Intel® Prozessoren und verwendet hierfür einen CPU Sockel mit der Bezeichnung Sockel-775, um das Einsetzen der CPU zu erleichtern.



#### www.d*überhitzüng*i.com

Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig, stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen.

#### CPU Wechsel

Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das ATX Netzteil ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu gewährleisten.

#### Einbau von CPU und Kühler beim LGA775 (CPU Clip optional)

- Um die Kontakte vor Schäden zu schützen, ist der CPU-Sockel auf der Oberseite mit einer Plastikkappe versehen. Lassen Sie ihn stets abgedeckt, um die Sockelpins zu schützen, bis Sie die CPU einbauen.
- 2. Entfernen Sie die Kappe von der Seite des Hebelgelenks her.
- 3. Die Pins des Sockels werden frei gelegt.
- 4. Öffnen Sie den Ladehebel.
- 5. Heben Sie den Ladehebel an und öffnen Sie die Ladeplatte.
- Nachdem Sie sich versichert haben, dass die CPU korrekt zum Einsatz ausgerichtet ist, senken Sie die CPU in den Sockelrahmen. Stellen Sie sicher, dass Sie die CPU an der Kante anzufassen und die Ausrichtungsmarkierungen übereinstimmen.
- Vergewissern Sie sich durch Augenschein, ob die CPU gut im Sockel sitzt. Ist dem nicht so, entnehmen Sie die CPU wieder in einer kerzengeraden Bewegung und setzen Sie sie erneut ein.
- 8. Schließen Sie die Ladeplatte auf dem Package.
- Schließen Sie den Hebel unter leichtem Druck auf die Ladeplatte und sichern Sie danach den Hebel mit dem Haken unter der Rückhalteklappe.
- Richten Sie zunächst die Öffnungen des Mainboards mit dem K
  ühlkörper aus. Dr
  ücken Sie den K
  ühler nach unten bis die vier Klips in den Öffnungen des Mainboards einrasten.
- Drücken Sie die vier Haken herab, um den K

   ühlk

   örper zu befestigen. Drehen Sie danach die Riegel, um die Haken erneut zu verriegeln. (Beachten Sie die Richtungsmarkierungen auf den Riegeln)
- Drehen Sie das Mainboard um, um sicher zu stellen, dass die Klipps korrekt sitzen.



- 1. Überprüfen Sie die Temperatur der CPU im BIOS.
- chützen Sie die Pins des CPU Sockels stets vor Schaden, indem Sie sie mit der Plastikkappe abdecken, immer wenn keine CPU installiert ist.













ଚ

0

## Installationsanleitung

# Speicher

# 2 DDR

Spezifikation : 184-Pin, 2,5V.

Bestimmung Einkanalbetrieb : Alle DIMM Slots sind GRÜN.

Bestimmung Zweikanalbetrieb : Die DIMM Slot(s) des Kanals A sind in GRÜN gehalten. Die DIMM Slot(s) des Kanals B sind LILA.



# 3 DDR 2

www.datasheet4u.com

Spezifikation : 240-Pin, 1,8V.

Bestimmung Einkanalbetrieb : Alle DIMM Slots sind GRÜN.

Bestimmung Zweikanalbetrieb :Die DIMM Slot(s) des Kanals A sind in GRÜN gehalten. Die DIMM Slot(s) des Kanals B sind ORANGE.



- Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs und identischer Speicherdichte in den DDR DIMM Slots unterschiedlicher Kanäle verwenden.

- Um einen sicheren Systemstart zu gewährleisten, bestücken Sie immer DIMM 1 zuerst.

#### Vorgehensweise beim Einbau von DDR/ DDR2 Modulen

Sie finden Kerbe und Stromführung (Volt) sowohl an DDR als auch DDR2 Modulen. Befolgen Sie die folgenden Einbauhinweise, um die DDR/DDR2 Module ordnungsgemäß einzusetzen.

- 1. DDR/DDR2 DIMMs haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen nur in einer Richtung in den Sockel.
- Setzen Sie den DIMM-Speicherbaustein senkrecht in den DIMM-Sockel, dann drücken Sie ihn hinein, bis die goldenen Kontakte tief im Sockel sitzen.
- 3. Die Plastikklammern an den Seiten des DIMM- Sockels schließen sich automatisch.



www.DataSheet4l&€om

# Anschlüsse, Steckbrücken und Slots

#### 4 Stromanschlüsse für Lüfter

Die Anschlüsseunterstützen aktive Systemlüfter mit + 12V. Der Anschluss CPU FAN (Prozessorlüfter) unterstützt die Smart FAN Funktionalität. Wenn Sie den Anschluss herstellen, sollten Sie immer darauf achten, dass der rote Draht der positive Pol ist, und mit + 12V verbunden werden sollte, der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden. Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Überwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lüfter mit Tacho, um die Vorteile der Steuerung des CPU Lüfters zu nutzen.



Für den Anschluss CPUFAN1 sind sowohl Lüfter/Kühlkörperkombinationen mit 3 als auch mit 4 Pins verfügbar. Bitte denken Sie daran, dass nur solche mit 4 Pins auch die Smart Fan Funktionalität unterstützen.

#### 5 Anschluss des Diskettenlaufwerks (FDD connector)

Das Mainboard verfügt über einen Standardanschluss für Diskettenlaufwerke mit 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB oder 2,88 MB Kapazität.

 		0 0 1

#### 6 ATA Festplattenanschluss (IDE connector)

Ein IDE Anschluss kann ein Master- und ein Slave- Laufwerk verwalten. Sie können hier Festplatten, CD-ROMs oder andere Geräte anschließen. Die Ultra ATA 100 Schnittestelle beschleunigt die Datenübertragung zwischen dem Computer und der Festplatte auf bis zu 100 Megabyte (MB) pro Sekunde.



## wichtig

Verbinden Sie zwei Laufwerke über ein Kabel, müssen Sie das zweite Laufwerk im Slave-Modus konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumpersetzen. Entnehmen Sie bitte die Anweisungenzum Setzendes Jumpers der Dokumentation der Festplatte, die der Festplattenhersteller zur Verfügung stellt.

## 7 Serial ATAAnschluss

Der SATA Anschluss unterstützt Serial ATA mit Datenübertragungsraten von 150MB/s und ist ORANGE. Der SATA II Anschluss unterstützt Serial ATA mit Datenübertragungsraten von 300MB/s und ist LILA/BLAU. An jeden Serial ATA Anschluss kann eine Festplatte angeschlossen werden.



## Installationsanleitung



8 Frontpaneel Anschlüsse

Diese Zwei Anschlüsse dienen zum Anschluss einer SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle zur digitalen Übertragung von Audiodaten.



Deutsch



#### 12 Audioanschluss des Frontpaneels

12

hinteren Anschlussfeld ohne Funktion.

Der Audio Vorderanschluss ermöglicht den Anschluss von Audioein- und ausgängen eines Frontpaneels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des " Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide".



#### AUD\_MIC D AUD\_GND AUD\_MC\_BAS D AUD\_VCC AUD\_FPout\_R D AUD\_KET\_R HP\_ON Key AUD\_FPout\_L D AUD\_RET\_L 910 **13** Audioanschluss des Frontpaneels Der Audio Vorderanschluss ermöglicht den Anschluss von Audioein- und ausgängen eines Frontpaneels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des "Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide".

Wenn Sie die vorderen Audioanschlüsse nicht verwenden, müssen die Pins 5 & 6 und 9 & 10 mit sog. "Jumpern" gebrückt werden, um die Signalausgabe auf die hinteren Audioanschlüsse umzuleiten. Andemfalls ist der Line-Out Ausgang im

#### 14 CD- Eingang

Hier kann das Audiokabel des CD-ROM Laufwerkes angeschlossen werden.



#### 15 Gehäusekontaktschalter:

Dieser Anschluss wird mit einem 2-poligen Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehäuse geöffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu löschen, muss das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung gelöscht werden.



#### 16 IrDA Infrarotmodul Stifleiste

Gestattet zu jeder Zeitden Anschluss eines Infrarotmoduls. Sie müssen im BIOS die notwendigen Einstellungen vornehmen, um die IR Funktion nutzen zu können. Der Anschluss erfüllt die Anforderungen des "Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide." 6 5

	65	
NC		)NC
VCC5		) Ground
IRTX		) IRRX
	21	

#### 17 Serielle Schnittstelle ausgeführt als Stiftleiste

Das Mainboard bietet eine 9-Pin Stiftleiste zum Anschluss eines externen Seriellen Anschluss via Slotblech.



## 18 TV-Ausgang

Der TV-Ausgang dient zum Anschluss eines Slotbleches mit TV-Ausgang. Das Slotblech bietet mehrere Arten von TV-Ausgängen. Wählen Sie einen geeigneten, um ein Fernsehgerätanzuschließen und Siekönnen Daten vom PCI wiedergeben.



## Installationsanleitung

## 19 D-Bracket™ 2 Anschluss

Das Mainboard verfügt über einen Anschluss für das D-Bracket<sup>™</sup> 2. Das D-Bracket<sup>™</sup> 2 ist ein USB Slotblech, das die SpezifikationenvonUSB1.1 und 2.0 erfüllt. Es beinhaltet vier LEDs und ermöglichtes dem Anwender Probleme zuidentifizieren, in dem es 16 unterschiedliche Kombinationen von LED Signalen ausgibt. Mit Hilfe dieser 4 LEDs können alle Probleme identifiziert werden, die zum Systemversagen führen, wie etwa Probleme mit der Grafik, dem RAM oder weitere. Diese spezielle Eigenschaft ist vor allem für Übertakter von großem Nutzen, da sie über das D-Bracket<sup>™</sup> Probleme und Fehler erkennenkönnen.

		Verbindung zum D-		D-Bracket™ 2
www.da	atashee <u>t<b>4</b>12.</u> c	om Bracket™2Anschluss		(Optional)
		DBR1	and the second second	and the second distance of the second distanc
		BR2	_	REAL
		BR3		
		BR4		
				L
	910		$\mathbf{\mathbf{N}}$	•
		Verbindu	una zur GELBEI	
		Stiftleiste	: :	LEDS
	Rot	🔘 Grün		
1	LED Signal	Beschreibung	LED Signal	Beschreibung
		SystemAN		startet Ermittlung CPU Takt
	1 • • 2	Die D-LED bleibt hier stehen, wenn	$1 \bullet \bullet 2$	überprüfing Video onboard Danach
	3 🔍 🗣 4	der Prozessor beschadigt ist oder	3 🔍 0 4	Erkennung und Initialisierung der
		nicht nehtig installiert.		Grafiklösung.
				BIOS Anmeldung
	1 0 • 2	Frühe Initialisierung des Chinsatzes	$1 \bigcirc \bigcirc 2$	Zoigt informationan lass
	3	r func initialisierungues onipsaizes	3 0 0 4	Prozessorbersteller etc
	• <u> </u>		· +	
		Speichertest Test der Cröße des		Toot dog Rasin, und grugitarton
		Speichers onboard Die D-I ED		Speichers - Test des Basisspeichers
	$1 \bigcirc 0 2$	bleibt bei beschädigtem oder	$1 \oplus 0 2$	von 240K bis 640K und deserweiterten
	3 • • 4	fehlerhaft eingesetztem Modul	3 🔍 0 4	Speichers über 1MB mit unter-
		hängen.		schiedlichen Mustern.
	1002	Entpacken des BIOS ins RAM zum	1002	Zuweisung der Resourcen an alle
	3 9 9 4	schnellen Hochfahren.	3 0 0 4	ISAKomponenten
	0 <u></u> -		4	
				Initialisierung Festplattenkontroller
	1 • • 2	Initialisierung Tastatur Kontroller.	$1 \bullet \bullet 2$	Initialisiert die Festplatte und den
	3 🔾 🛡 4		3004	Kontroller
		Test VGA BIOS		Initialisierung des Diskettenkon-
	1 0 • 2		1 0 • 2	trollers.
	3004	Hier wird die VGA- Anmeldung am	3004	Initialisiert das Disketten laufwerk
		Bildschiffh angezeigt.		und den Kontroller.
		Prozessorinitialisierung		Versuch hoch zu fahren
		Zeigt Informationen zum Prozessor		Catat dan niedrigen Ctens land
	3 🔾 🛡 4	(wie Name der Marke, Systembus,	3 00 4	Seizi den niedrigen Stapel und
		etc)		
	1002	Toot dor Eastraitubr (PTC - Dool	1002	Hochfahren des Betriebssystems
	3 0 • 4	Time Clock)	3004	ricomanicinacio Demobilistrativa



Auf dem Mainboard gibt es einen sogenannten CMOS Speicher (RAM), der über eine Batterie gespeist wird und die Daten der Systemkonfiguration enthält. Er ermöglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wollen Sie die Systemkonfiguration löschen, verwenden Sie hierfür JBAT1 (Clear CMOS Jumper - Steckbrücke zur CMOS Löschung).



Daten erhalten (Werkseinstellung)

/ww.d

Sie können den CMOS löschen, indem Sie die Pins 2-3 verbinden, während das System ausgeschaltet ist. Kehren Sie danach zur Pinposition 1-2 zurück. Löschen Sie den CMOS nicht, solange das System angeschaltet ist, dies würde das Mainboard beschädigen. **Beachten Sie bitte, dass die Werkseinstellung die Pinposition 1-2 ist.** 

#### Zusätzlicher Hinweis Stromversorgung

21 ATX 24-Pin Stromanschluss

Bevor Sie eine Verbindung mitden Stromanschlüssen herstellen, stellen Sie immer sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß eingebaut sind, um jegliche Schäden auszuschließen. Alle Stromanschlüsse aufdem Mainboard müssen miteinem ATX Netzteil verbunden werden und müssen gemeinsam den stabilen Betrieb des Mainboards sicher stellen.

Hier können Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschließen. Wenn Sie die Verbindung herstellen,

stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung eingesteckt wird und die

Pins ausgerichtet sind. Drücken Sie dann den Netzteilstecker fest in den Steckersockel.





#### 22 ATX 20-Pin Stromanschluss

Hierkönnen Sie ein ATX 20-Pin Netzteil anschließen. Wenn Sie die Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung eingesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Drücken Siedann den Netzteilsteckerfest in den Steckersockel.

Datenlöschen



# www.DataSheet4U.com

4 0

12\/

## Installationsanleitung

#### 26 PCI Express Sockel (x16/ x4/ x1)

Die PCI Express Slots verwenden eine serielle Anschlusstechnologie, die sich durch eine hohe Bandbreite und eine niedrige Anzahl an Pins auszeichnet. Die PCI Express Architektur stellt eine Hochleistungs- Ein-/Ausgabe - Infrastruktur für Desktop Plattformen mit Datendurchsätzen zur Verfügung, die bei 2,5 Giga- Übertragungen pro Sekunde über eine PCI Express x1 Leitung für Gigabit- Lan, TV-Karten, 1394 Kontroller und allgemeine Ein- und Ausgabe anfängt. Zudem werden Desktopplattformen mit PCI Express Architektur entworfen, um Höchstleistungen in Bezug auf Videodarstellung, Grafik, Multimedia- und weitere hoch entwickelte Anwendungen zu bieten. Ferner offeriert die PCI Express Architektur eine Hochleistungsgrafikinfrastruktur für Desktopplattformen, die die Leistungsfähigkeit bestehender AGP8x Designs mit WWW, Übertragungstaten wor 4.0 Gbit/Sek über eine PCI Express 16-fach Leitung für Grafikkarten verdoppelt. Hier können Sie Erweiterungskarten ein- oder ausbauen.

Erweiterungskalten ein-oder ausbauen.



PCI Express x 16 Slot





#### 27 PCI (Peripheral Component Interconnect) Sockel

Die PCI Steckplätze ermöglichen Ihnen den Einsatz von PCI-Karten, um das System Ihren Anforderungen anzupassen. Stellen Sie vor dem Einsetzen oder Entnehmen von Karten sicher, dass Sie den Netzstecker gezogen haben. Studieren Sie bitte die Anleitung zur Erweiterungskarte, um jede notwendige Hard - oder Softwareeinstellung für die Erweiterungskarte vorzunehmen, sei es an Steckbrücken ("Jumpern"), Schaltern oder im BIOS.

## 28 AGP (Accelerated Graphics Port) Slot

Der AGP Steckplatz gestattet Ihnen den Einsatz von AGP Grafikkarten. AGP ist eine Schnittstellenspezifikation, die gemäß den Anforderungen von 3D Grafiken an den Datendurchsatz entwickelt wurde. Mit ihr hat die direkte Anbindung des Grafikkontrollers an den Hauptspeicher mit mit 66MHz getakteten 32-Bit Kanal Einzug gehalten.



# **Hinteres Anschlusspaneel**

#### 29 Maus-/Tastaturanschluss

Das Mainboard verfügt über einen Standard PS/2<sup>®</sup> Maus/Tastatur Mini DIN Anschluss um eine PS/2<sup>®</sup> Maus/Tastatur anzuschliessen. Sie können hier direkt eine PS/2<sup>®</sup> Maus/Tastatur anschliessen. Die Lage und Pinbelegung sind wie folgt:

www.datasheet4u.com



PS/2 Mausanschluss (Grün/ 6-Pin Buchse)

PS/2 Tastaturanschluss (Lila/ 6-Pin Buchse)

#### 30 Parallele Schnittstelle

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP) betrieben werden kann.



#### 31 Serielle Schnittstelle

Bei der Seriellen Schnittstelle handelt es sich um eine 16550A Hochgeschwindigkeitskommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs sendet/empfängt. An den Stecker können Sie direkt eine Serielle Maus oder ein anderes Serielles Gerät anschließen.



(9-Pin DIN Steckeranschluss)

#### 32 VGAAnschluss

Die DB 15-Pin Buchse dient zum Anschluss eines VGA Monitors.



(15-Pin DIN Buchse)

#### 33 Digitaler Bildschirmanschluss

Das Mainboard verfügt über einen DVI (Digital Visual Interface) Anschluss, mit dem Sie einen LCD Monitor verbinden können. Der DVI Anschluss stellt eine digitale Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischem dem Computer und dem Bildschirm her. Um einen LCD Monitor anzuschließen, verbinden Sie dessen Stecker einfach mit dem DVI Anschluss des Mainboards und stellen Sie sicher, dass das andere Ende des Kabels ordnungsgemäß mit dem Monitor verbunden ist. (Weitere Informationen können Sie dem Handbuch Ihres Monitors entnehmen.)



# wichtig

Bitte beachten Sie, dass dieser DVI Anschluss keinen D-Sub Anschluss über einen DVI Konverter zulässt.

#### 34 IEEE 1394 Port

Dass hintere Anschlusspaneel verfügt über einen IEEE 1394 Port.



# www.DataSheet4U.com

## Installationsanleitung

## 35 LAN (RJ-45) Buchse

Das Mainboard bietet eine Standard RJ-45 Buchse zum Anschluss an ein Lokales Netzwerk (Local Area Network - LAN). Hier kann ein Netzwerkkabel angeschlossen werden...



www	LED <sub>ta</sub>	Farbe	LED Status	Zustand
			Aus	Keine Verbindung mit dem LAN
	Links	Orange	An (Dauerleuchten)	Verbindung mit dem LAN
			An (heller & pulsierend)	Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
		Grün	Aus	Gewählte Datenrate 10 MBit/s.
	Rechts		An	Gewählte Datenrate 100 MBit/s.
		Orange	An	Gewählte Datenrate 1000 MBit/s.



## 36 USB Connectors

Dieses Mainboard verfügt über einen UHCI (Universal Host Controller Interface) Universal Serial Bus Rootanschluss zum direkten Anschluss von USB- Geräten, wie etwa Tastatur, Maus oder weiterer USB-kompatibler Geräte. Sie können hier direkt USB Geräte anschließen.



#### **Audioschnittstellen**

Diese Audioanschlüsse werden im Zusammenspiel mit Audioein-/ ausgabegeräten verwendet. Anhand der Farbe der Audiobuchsen kann man unterschiedliche Verwendungen unterscheiden.





Blaue Audiobuchse - Line Eingang / Seitliches Surroundsignal im 7.1 Kanalbetrieb, kann für externe CD oder Kasettenspieler oder andere Audiogeräte verwendet werden.



40 Orange Audiobuchse - Center-/ Subwooferausgang im 5.1/7.1 Kanalbetrieb.

Schwarze Audiobuchse - Hinteres Surroundsignal im 5.1/7.1 Kanalbetrieb.

Graue Audiobuchse - Seitlichen Surroundsignal im 7.1 Kanalbetrieb...

#### 43 Koaxialer S/PDIF-Ausgang

Dieser SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Ausgang dient als digitale Schnittstelle zur Audioausgabe.



#### 44 Optischer S/PDIF- Ausgang

Dieser SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)Ausgang dient als digitale Schnittstelle zur Audioausgabe.



# www.DataSheet40er/gm

# **BIOS Setup**

Dieses Kapitel enthält Informationen über das BIOS Setup und ermöglichtes Ihnen, Ihr System optimal auf Ihre Anforderungen einzustellen. Notwendigkeit zum Aufruf des BIOS besteht, wenn:

\* Während des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und Sie zum Aufruf des BIOS SETUP aufgefordertwerden.

\* Sie die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen ändern wollen.

0 wichtig ξ.,

1. Die Menüpunkte jeder BIOS Kategorie, die in diesem Kapitel beschrieben wird, werden permanent auf den neuesten Stand gebracht, um die Systemleistung zu verbessern. Aus diesem Grunde kann die Beschreibung geringfügig von der aktuellsten Version des BIOS abweichen und sollte dementsprechend lediglich als Anhaltspunkt dienen.

2. Während des Hochfahrens, wird die BIOS Version in der ersten Zeile nach dem Hochzählen des Speichers angezeigt, üblicherweise im Format dieses Beispiels:

#### A7255VMSV1 0091505wohei:

Die erste Stellen den BIOS-Hersteller bezeichnet, dabei gilt A=AMI(R); W=AWARD(R) und P = PHOENIX.

2te - 5te Stelle bezeichnet die Modelnummer.

6te Stelle bezeichnet den Chipsatzhersteller, A = ATi, I = Intel, V = VIA, N = Nvidia, U = ULi.

7te - 8te Stelle bezieht sich auf den Kunden, MS=alle Standardkunden..

V1.0 bezieht sich auf die BIOS Version.

091505 bezeichnet das Datum der Veröffentlichung des BIOS.

#### Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test - Selbstüberprüfung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, drücken Sie die Taste <Entf>(<Del>) um das Setup aufzurufen.

#### Press DEL to enter SETUP

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie möchten immer noch ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder ANSCHALTEN, oder die "RESET"-Taste am Gehäuse betätigen. Sie können das System außerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>, <Alt> und <Entf> drücken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

#### Hilfe finden

Nach dem Start des Setup Menüs erscheint zuerst das Hauptmenü.

#### Main Menu

Das Hauptmenü listet Funktionen auf, die Sie ändern können. Sie können die Steuertasten (↑↓) verwenden, um einen Menüpunkt auszuwählen. Die Online-Beschreibung des hervorgehobenen Menüpunktes erscheint am unteren Bildschirmrand.

#### Untermenüs

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder ein Dreieckssymbolf finden (wie rechts dargestellt), bedeuted dies, dass Sie über das entsprechende Feld ein Untermenü mit zusätzlichen Optionen aufrufen

können. Durch die Steuertasten (↑↓) können Sie ein Feld hervorheben und durch Drücken der Eingabetaste < Enter> in das Untermenü gelangen. Dort können Sie mit Primary IDE Slave den Steuertasten Werte eingeben und navigieren. Durch Drücken von < Esc > kommen Sie zurück ins Hauptmenü.



#### Allgemeine Hilfe <F1>

Das BIOS Setup verfügt über eine Allgemeine Hilfe (General Help). Sie können diese aus jedem Menü einfach durch Drücken der Taste <F1> aufrufen. Sie listet die Tasten und Einstellungen zu dem hervorgehobenen Menüpunkt auf. Um die Hilfe zu verlassen, drücken Sie < Esc>.

## Installationsanleitung

#### Das Hauptmenü

Nachdem Sie das AMI®oder AWARD® BIOS CMOS Setup Utility, aufgerufen haben, erscheint das Hauptmenü. Es weist zehn Setup- Funktionen und zwei Arten das Menü zu verlassen auf. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um im Menü zu navigieren und drücken Sie die Eingabetaste (<Enter>), um ein Untermenü aufzurufen.

	Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
	▶ Standard CMOS Features	▶ Cell Menu	
www.datashi	+ Advanced BTOS Features	Ioad Fail-Safe Refaults	
www.datasin	→ Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults	
	▶ Integrated Peripherals	BIDS Setting Password	
	▶ Power Management Setup	Save & Exit Setup	
	▶ PnP/PCI Configurations	Exit Without Saving	
	► HZW Monitor		
	Esc : Quit F9 : Menu in BIOS F10 : Save & Exit Setup	†↓++ : Select Item	
	Time, Date, Ha	nd Disk Type	

#### Standard CMOS Features

In diesem Menü können Sie die Basiskonfiguration Ihres Systems anpassen, so z.B. Uhrzeit, Datum usw.

#### Advanced BIOS Features

Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um weitergehende Einstellungen an Ihrem System vorzunehmen.

#### Advanced Chipset Features

Verwenden Sie dieses Menü, um die Werte in den Chipsatzregistern zu ändern und die Leistungsfähigkeit Ihres Systemszu optimieren.

#### Integrated Peripherals

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für in das Board integrierte Peripheriegeräte vorzunehmen.

#### **Power Management Setup**

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für die Stromsparfunktionen vorzunehmen.

#### **PNP/PCI** Configurations

Dieser Eintrag erscheint, wenn Ihr System Plug and Play- Geräte am PCI- Bus unterstützt.

#### **H/W Monitor**

Dieser Eintrag zeigt den generellen Systemstatus.

#### Cell Menu

Hier können Sie ihre Einstellungen zur Kontrolle von Frequenz und Spannung und zur Übertaktung vornehmen.

#### Load Fail-Safe Defaults

In diesem Menü können Sie die werkseitigen Einstellungen laden, die der BIOS Hersteller für einen stabilen Betrieb vorgibt.

#### Load Optimized Defaults

In diesem Menü können Sie die BIOS- Voreinstellungen laden, die der Mainboardhersteller zur Erzielung der besten Systemleistung vorgibt.

#### **BIOS Setting Password**

Verwenden Sie dieses Menü, um das Kennwort für das BIOS einzugeben.

#### Save & Exit Setup

Abspeichern der BIOS-Änderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

#### Exit Without Saving

Verlassen des BIOS' ohne Speicherung, vorgenommene Änderungen verfallen.

www.DataSheet40ecom





Die Konfiguration oben dienen nur generellen Zwecken. Wenn Sie detaillierte BIOS-Einstellungen benötigen, dann sehen Sie bitte das Handbuch in Englischer Sprache auf der MSI Website ein.

# **Software Information**

Legen Sie die Treiber/Software-CD, die dem Mainboard beigelegt ist in das CD-ROM Laufwerk. Die Installation beginnt automatisch, klicken Sie einfach auf Treiber (Driver) oder Software (Utility) und folgen Sie den Anweisungen in dem sich öffnendem Fenster, um die Installation durchzuführen. Die The installation will auto-run, simply click the driver or utility and follow the pop-up screen to complete the installation. Treiber/Software-CD enthält:

Das Treibermenü (Driver menu) - Dieses Menü zeigt die verfügbaren Treiber. Installieren Sie die gewünschten Treiber und aktivieren Sie das Gerät.

Das Softwaremenü (Utility menu)-Das Softwaremenü füht die Anwendungsprogramme auf, die das Mainboard unterstützt.

WebSite Menü- Das Website Menü zeigt die notwendigen Webseiten an.



# Installation Matériel

	Spécificités	
	Bracassar Support	
	- Compatible Intel® Permitium 4 Extre Celeron D et processeurs Intel® Co Nous recommandons d'utiliser un pr * Pour plus d'information concerna http://www.msi.com.tw/program/prox	me Edition, Pentium 4, Pentium D (805/820), Pentium D (920/925/930), re™2 Duo dans le paquet LGA775. cocesseur avec une consommation de 95w (805/820/920/925/930) int votre CPU, veuillez vous rendre sur le site ducts/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php
dat	asheet4u.com	
	- 533/800/1066 MHz	
	Chineat	
	- North Bridge: VIA® P4M890/P4M9	200 - South Bridge: VIA® 8237A
	Mámaira	-
	DDRII 400/533 SDRAM (2GB Ma     * Pour les mises a jours des modul     http://www.msi.com.tw/program/pro	x) - 2 DDRII DIMMs (240pin / 1.8V) es de mémoires, veuillez vous rendre sur le site ducts/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php
	LAN	
	- LAN 10/100 Fast Ethermet par VIA - LAN 10/100/1000 Fast Ethermet p	λ® VT6103L var VIA® VT6122(option)
	IEEE 1394 (Option)	
	- Puce integrée par VIA VT 6307 ou	VT6308
	Audio	
	- Puce integrée par VIA® VT1708 - Compatible avec Azalia 1.xHD au	- 8 cannaux audio avec jack dio.
	IDE	
ſ	<ul><li>- 2 ports (4 IDE channels).</li><li>- Supporte les modes d'opérations</li></ul>	- Supporte le mode Ultra DMA 33/66/100/133 s PIO, Bus Master
	SATA	
	- 2 ports SATA - Supporte le stockage et le transfer	- Supporte 2 périphériques SATA. rt de donnée jusqu'ą 150 MB/s
	Floppy	
	- 1 port floppy - Supporte 1 FDD avec 360K, 720K,	. 1.2M, 1.44M et 2.88Mbytes
	Connecteurs	
•	Périphériques	
	- 1 port souris PS/2	- 1 port clavier PS/2
	- 1 port serie (COW1) 1 port D Sub VGA	- 1port paralicle supportant les modes SPP/EPP/ECP
	- 1 poir D-Sub VGA	- 1 LAN jack
	- Apulios jacks flexibles	- I LAN Jack
	Connecteurs	
	- 1 connecteur Audio en facade	- 1 CD-in
	- 1 sortie SPDIF	- 1connecteur IEEE 1394 (Option)
	- 2 connecteurs USB 2.0	- 1 connecteur de port série(JCOM2)
	Slots	
	- 1slot PCI Express x16	- 1 slot PCI Express x1
	- 2 slots PCI.	- Supporte bus Interface 3.3V/ 5V PCI
	Dimensions	
	Minus ATV (04 Anna V 04 Onus)	
	- MICIO-ATX (24.4Cm X 21.0Cm)	
	- Micro-ATX (24.4cm X 21.0cm)	

www.DataSheet4U.fcom



Carte Mère MS-7255 Séries (MS-7255 v1.X/v2.X) ATX

# Installation Matériel

## "Comment utiliser ce manuel?"

Ce manuel de l'utilisateur fournit des instructions pour installer la carte Mère . Veuillez suivre les instructions :

- Voyez la spécificités de la Carte Mère à la page Fr-1.
- Découvrez le tableau avec le nombre composant de la disposition de la carte mère à la page Fr-2.
- Découvrez la description composante et instruction d'installation avec le Tableau d'index Composant
- Réglez le BIOS et installez le pilote/ utilitaire selon vos besoins

www.datasheet4u.com

Nombre Composant	page	Nombre Composant	page
Douille de CPU	Fr-4	3 DDRII Douilles: DIMM1~4 (Canal double)	Fr-5
4 Connecteurs Alimentation FAN	Fr-6	5 Connecteur Pilote de la disquette	Fr-6
6 Connecteur ATA 100 disque dur	Fr-6	7 Connecteur Série ATA	Fr-6
8 Connecteurs panneau en façade	Fr-7	9 Connecteur USB 2.0 en façade	Fr-7
10 Connecteur IEEE 1394	Fr-7	11 Connecteur SPDIF-Sortie	Fr-7
12 Connecteur Audio panneau en façade	Fr-8	14 Connecteur Entrée CD	Fr-8
15 Connecteur Chassis Intrusion Switch	Fr-8	17 Serial Port Header	Fr-8
20 Clear CMOS Jumper	Fr-10	21 Connecteur Alimentation ATX 24-Pin	Fr-10
23 Connecteur ATX 12V Power (2x2-Pin)	Fr-10	25 Connecteur ATX 12V Power (1x4-Pin)	Fr-10
26 Slot PCI Express (x16/ x4/ x1)	Fr-11	27 Slot PCI	Fr-11
29 Connecteur port Souris/ Clavier	Fr-12	30 Connecteur Port Parallèle	Fr-12
31 Connecteur Port Série	Fr-12	32 Connecteur de VGA	Fr-12
34 Connecteur Port IEEE 1394	Fr-12	35 LAN (RJ-45) Jack	Fr-13
36 Connecteurs USB	Fr-13	37 Audio Jack Vert (Ligne-Sortie)	Fr-13
38 Audio Jack Bleu	Fr-13	39 Audio Jack Rosé (Mic-Entrée)	Fr-13
40 Audio Jack Orange	Fr-13	41 Audio Jack Noir(Sortie arrière-entourer)	Fr-13
42 Audio Jack Gris (Côté-entourage sortie)	Fr-13		

## Tableau d'Index Composant

# Unité Central De Traitement: CPU

La carte mère supporte les processeurs Intel<sup>®</sup>. La carte utilise un socket appelé Socket-775 pour l'installation de chaque CPU.

Pour une mise à jour sur les informations relatives au CPU, veuillez visiter http://www.msi.com.tw/program/products/ mainboard/mbd/pro\_mbd\_cpu\_support.php.

## - (<sub>0</sub>) - -

#### Surchauffe

Une surchauffe peut sérieusement endommager le CPU et le système, assurez vous toujours que le système de reffroidissement fonctionne correctement pour protéger le CPU d'une s urchauffe.

#### Remplacer le CPU

Avant de remplacer le CPU, éteignez toujours l'alimentation ATX ou débranchez la prise pour assurer la sécurité du CPU.

#### Procédures d'Installation de CPU & Cooler pour Socket 775

- La douille du CPU porte un chapeau en plastique pour la protéger des contacts qui lui causeraient des dommages. Avant que vous n'ayez installé le CPU, couvrez-le pour protéger la goupille de la douille.
- 2. Enlevez le chapeau du côté du levier.
- 3. Les goupilles de la douille se montent.
- 4. Ouvrez le levier effectif.
- 5. Soulevez le levier effectif et ouvrez le plat effectif.
- Après avoir confirmé la direction du CPU pour un jointement correcte, déposez le CPU dans l'armature de logement de la douille. Soyez sûr de le prendre sur le bord de la base du CPU. Notez que les clefs d'alignement sont alors sorties.
- Inspectez visuellement, si le CPU est bien posé dans la douille. Dans le cas contraire retirez le CPU avec un mouvement vertical et le réinstallez.
- 8. Couvrez le plat effectif sur le paquet.
- Appuyez légèrement le levier effectif et sur le plat effectif, fixez ensuite le levier avec le crochet sous l'étiquette de conservation.
- Alignez les trous de la carte avec le ventilateur. Installez le ventilateur dans les trous de la carte mère.
- Appuyez sur les quatre crochets pour attacher le refroidisseur. Puis effectuez une rotation des systèmes de rétention (référez-vous à la direction marquée au-dessus) pour fermer les crochets.
- Retourner la carte mère pour s'assurer que le ventilateur est correctement installé.







- 1. Vérifiez dans le BIOS les informations de température du CPU
- 2. Lorsque le CPU n'est pas installé, vous devez remettre la protection sur la carte mère pour protéger le socket CPU.
- Le montage/démontage du CPU est de 20 cycles, c'est pourquoi nous conseillons de ne pas monter/retirer trop souvent le CPU.







#### clef d'alignment



# Installation Matériel

# Mémoire

# 2 DDR

Spécification : 184-pin, 2.5v.

Définition de canal unique : Tous les slots DIMM sont Verts.

Définition de canaux double : Slot(s) DIMM sur le canal A est en Vert. Slot(s) DIMM sur le canal B est en violet . www.datasheet4u.com



# 3 DDR 2

Spécification : 240-pin, 1.8v.

Définition de canal : Tous les slots DIMM sont Verts.

Définition de canaux double: Slot(s) DIMM sur le canal A est en Vert. Slot(s) DIMM sur le canal B est en Orange .



- Pour que le système réussi son initialisation-up, insérez les modules de mémoire dans le DIMM1 d'abord.

#### Installation des Modules DDR/ DDR2

Vous pouvez trouver l'entaille sur les modules de mémoire et le volt sur les fentes de DIMM pour la DDR ou DDR2. Suivez les procédures ci-dessous pour installer le Module DDR/DDR2 correctement.

- 1. La DDR/DDR2 ne possède qu'une encoche en son centre. Le module ne peut être monté que dans le bon sens.
- Insérez le module de mémoire DIMM verticalement dans le slot. Poussez-alors le dedans jusqu'à ce que le doigt d'or sur le module de mémoire soit profondément inséré dans la douille.
- 3. Le clip en plastique situé de chaque coté du module va se fermer automatiquement



www.DataSheet4U.com

# **Connecteurs, Jumper, Slots**

#### 4 Connecteurs Fan Power

Les connecteurs au ventilateur du système supportent la puissance du ventilateur avec +12V. Le VENTILATEUR de CPU supporte la fonction futée de VENTILATEUR (Smart FAN). Quand vous reliez le fil aux connecteurs, notez que le fil rouge est positif et doit être relié au +12V, le fil noir est rectifié et mis à terre. Si la carte mère a un chipset intégré sur le moniteur de matériel du système, vous devez utiliser un ventilateur particulier avec une sonde de vitesse pour bien contôler le ventilateur.



Ventilateur/radiateur avec 3 ou 4 pins sont disponibles pour CPUFAN. Notez que seulement les 4 pins VENTILATEUR/ radiateur supportent le ventilateur de puissance.

#### Connecteur Floppy Disk Drive (ConnecteurFDD)

La carte mère est pourvue d'un connecteur de disquette qui supporte les disques de 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88M.





Un connecteur IDE peut relier un maître et un Esclave conducteur. Vous pouvez relier le CD-ROM/Conducteur dur et d'autres dispositifs IDE. L'interface Ultra ATA amplifie les données sur le taux de transfert entre l'ordinateur et le conducteur dur jusqu'à 100 méga-octets (MB) par seconde.

# importante

Si vous installez 2 disques durs sur une même nappe, vous devez configurer le second disque en mode Slave (esclave) en bougeant les cavaliers. Pour cela, il faut vous reporter à la documentation du disque dur concernant le changement de cavalier (jumpers).



#### 7 Connecteur Serial ATA

Le connecteur SATA supporte le Serial ATA avec un taux de transfert de 150 MB/s et est ORANGE. Le connecteur SATAII supporte le Serial ATA avec un taux de transfert de 3 Gb/s et est VIOLET/BLEU. Chaque connecteur de SATA peut se connecter à un disque dur.



Veuillez ne pas tordre le câble Série ATA à 90°, cela pourraît l'endommager et entraîner la perte de données lors des phases de transfert de ces dernières.

# Installation Matériel

## 8 Connecteur Panneau Avant

La carte mère possède deux connecteurs pour la connexion électrique du panneau avant (led, switch). JFP1 est compatible avec l'Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.



#### 9 Connecteur Front USB 2.0 (jaune)

La technologie USB 2.0 augmente le taux de transfert jusqu'a un maximum de 480Mbps, ce qui est 40 fois plus rapide que la technologie USB 1.1, elle est idéale pour la connexion de matériels possédant une interface USB tel que: **disque dur** USB, caméra digitale, imprimante, lecteur MP3 et bien d'autres périphériques.



#### 10 Connecteurs IEEE 1394 (Vert)

La carte comporte un connecteur 1394 qui vous permet la connexion de bracket externes IEEE1394.



#### 11 Connecteur SPDIF-Sortie/Connecteur SPDIF-Entrée

Ces deux connecteurs sont utilisés pour relier l'interface de SPDIF (Sony et format d'interconnexion de Philips Digital) pour la transmission audio numérique.



www.DataSheet4Uftom



# Cout 3

# Installation Matériel

#### 19 Connecteur D-Bracket<sup>™</sup> 2

Le connecteur est utilisé pour connecter le D-Bracket™ 2. Le D-Bracket™ 2 est un bracket USB externe qui supporte les spécifications USB1.1 & 2.0. Le D-Bracket est pourvu de 4 LED et permet d'identifier les problèmes et ce à l'aide de 16 combinaisons de couleurs pour de plus amples renseignements sur ces 16 signaux. Les 4 LED peuvent corriger tous les problèmes qui font échouer le système, comme VGA, RAM ou d'autres échecs. Cet usage spécial est très bon pour les utilisateurs overclocking. Ces utilisateurs peuvent utiliser le dispositif pour détecter les problèmes ou les échecs.



www.DataSheet4Uft8m

#### 20 Clear CMOS Jumper

On observe une RAM de CMOS qui comporte une alimentation d'énergie de la batterie externe pour garder les données de la configuration du système. Avec la RAM de CMOS, le système peut automatiquement initialiser l'OS et il est allumé à chaque fois. Si vous voulez enlever la configuration du système, placez le JCMOS1 (Clear CMOS Jumper) dans les données claires. 3



1	3



GardeDonnées(default)

Supprime données

# importante

Vous pouvez effacer le CMOS en placant le cavalier sur les broches 2-3, lorsque le système est éteint. Replacez ensuite le cavalier sur 1-2. N'effacez jamais le CMOS lorsque le système est allumé, cela endommagerait la carte mère.

#### Attachement d'Alimentation d'Énergie

Avant d'insérer le connecteur d'alimentation d'énergie, assurez-vous toujours que tous les composants sont installés correctement afin de ne pas causer de dommage. Tous les connecteurs de puissance sur la carte mère doivent se relier à l'alimentation d'énergie d'ATX et doivent travailler ensemble pour une opération stable

#### 21 Connecteur ATX 24-Pin Power

Ce connecteur vous permet de relier un ATX 24-pin power supply. Pour relier cette alimentation, assurez-vous que la prise d'alimentation d'énergie est insérée dans l'orifice approprié et que les pins sont alignées. Abaissez alors l'alimentation d'énergie.





# 22 Connecteur ATX 20-Pin Power Ce connecteur vous permet de relier un ATX 20-pin power supply. Pour relier cette alimentation, assurez-vous que la prise d'alimentation d'énergie est insérée dans l'orifice approprié et que les pins sont alignés. Abaissez alors l'alimentation d'énergie. 1 11 23 Connecteur ATX 12V Power (2x2-Pin) Ces connecteurs de puissance 12V sont utilisés pour fournir de la puissance au CPU. GND GND

24 Connecteur ATX 1	2V Power	(2x4-Pin)

Le connecteur d'alimentation 12V est utilisé pour alimenter le CPU.



12\/ 4 3

## 25 Connecteur ATX 12V Power (1x4-Pin)

Ce connecteur de puissance 12V est utilisé pour fournir de l'énergie à la carte mère.



12\/

# www.DataSheet4U.com

# Installation Matériel

#### 26 Slots PCI Express (x16/ x4/ x1)

Le slot PCI Express, comme une largeur de bande et un pin basse, compte une publication sérielle, une technologie d'interconnexion. L'architecture PCI Express fournit un rendement éléve // Dinfrastructure pour les plateformes de bureau avec un taux de transfert de 2.5 de Giga par seconde sur une voie PCI Express x1pour Gigabit Ethernet, TV Tuners, contrôleurs 1394, et lOgénéral. En outre, des plateformes de bureau avec l'architecture PCI Express seront conçues pour fournir le rendement le plus élevé dans la vidéo, les graphiques, le multimédia et d'autres applications sophistiquées. D'ailleurs, l'architecture PCI Express fournit une infrastructure graphique pour les plateformes de bureau doublant la possibilité d'existence d'AGP8xavec un taux de transfert de 4.0 gigaoctets pour les contrôleurs graphiques. Vous pouvez insérer les cartes d'extension. Lors d'ajouts ou de retraits des cartes d'extension, assurez-vous, d'abord, de bien débranchez www.l'alimientatione.14 u. com

Contraction of the second seco

PCI Express x 4 Slot



PCI Express x 1 Slot

#### 27 Slot de PCI (Interconnexion Composante Périphérique)

Le slot PCI permet la connexion de cartes d'extension. Lors de la mise en place ou lorsque vous retirez une carte PCI assurez-vous que l'alimentation n'est plus reliée au PC, cela pourraît endommager votre système. Cependant, il est impératif de lire la documentation de votre matériel avant de la brancher, afin de savoir quels sont les réglages ou configurations nécessaire a mettre en place (BIOS, cavalier etc.)

## 28 Slot d'AGP (Port Accelered et Graphique)

Le slotAGP vous permet d'insérer la carte graphique AGP, interface spécifique conçue pour les demandes de 3D graphiques. Elle comporte un 66MHz, canal de 32 bits pour que le contrôleur graphique accède directement à la note principale.



# Panneau Arrière

#### 29 Connecteur Souris/Clavier

Le connecteur PS/2<sup>®</sup> souris/clavier mini DIN est conçu pour attacher un PS/2<sup>®</sup> souris/clavier. Vous pouvez brancher directement un PS/2<sup>®</sup> souris/clavier dans ce connecteur. Les connecteurs et les pins sont ainsi:

www.datasheet4u.com



Connecteur PS/2 souris (Vert/ 6-pin feminin)

Connecteur PS/2 clavier (Purple/ 6-pin feminin)

#### Connecteur port Parallèle

Un port parallèle est un port d'imprimante standard qui supporte le port parallèle amélioré (EPP, Enhanced Parallel Port) et le mode d'ECP(Extended Capabilities Parallel Port)



#### 31 Connecteur Port Sériel

Le port série est un port de communication 16550A à grande vitesse qui envoie/ reçoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez directement attacher une souris série ou d'autres dispositifs séries au connecteur.



#### 2 Connecteur de VGA

Le connecteur DB15-pin femelle est conçu pour relier un VGA moniteur.



(Connecteur 15-Pin Feminin DIN)

#### 33 Connecteur Digital Panneau

Le connecteur DVI (interface visuelle de Digital) vous permet de relier un moniteur LCD. Il fournit une interconnexion numérique à grande vitesse entre l'ordinateur et son dispositif d'affichage. Pour relier un moniteur LCD, branchez simplement votre câble de moniteur au connecteur DVI, et assurez-vous que l'autre extrémité du câble est correctement reliée à votre moniteur. (référez-vous à votre manuel de moniteur pour plus d'informations.)



#### importante

**S** 

Veuillez noter que le connecteur de DVI ne supporte pas le reliement du D-Secondaire(D-Sub) au convertisseur de DVI.

#### 34 Port IEEE 1394

Le port 1394 sur le panneau arrière foumit le raccordement pour les dispositifs 1394.



# Installation Matériel

## 35 LAN (RJ-45) Jack

Le standard RJ-45 jack est utile pour le raccordement au Réseau de Région Local (LAN). Vous pouvez relier un câble de réseau à celui-ci.

Indicateurd'Activité		Indicateur de Lien
----------------------	--	--------------------

	LED	Couleur	LED Statu	Condition
WWV	v.data	asheet4ı	Éteint	Le lien de LAN n'est pas établi.
	Gauch	e Orange	Allumé(steadystate)	Le lien de LAN est établi.
			Allumé(brighter & pulsing)	L'ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau.
		Vert	Éteint	10 Mbit/sec rate de données est sélectionné.
	Droite		Allumé	100 Mbit/sec rate de données est sélectionné.
		Orange	Allumé	1000 Mbit/sec rate de données est sélectionné.

#### 36 Connecteurs d'USB

La racine Serial Universel Autobus d'OHCI (Interface Ouverte de Contrôle du Centre Serveur) sert à attacher des dispositifs d'USB tels que le clavier, souris ou d'autres dispositifs USB-compatibles. Vous pouvez directement brancher le dispositif USB au port.



#### **Connecteur Port Audio**

Ces connecteurs audio sont utilisés pour les dispositifs audios. Vous pouvez différencier la couleur des jacks audio pour les différents sons audio.



37 Audio jack Vert - Ligne Sortie, c'est un connecteur pour les haut-parleurs ou les écouteurs.

Audio jack Blue - Ligne Entrée/ Côté-entourez sortie en mode de 7.1 canaux est utilisé pour le player de CD externe, tapeplayer ou d'autres dispositifs audio.



Audio jack Orange- Centre/subwooffer sortie en mode de 5.1/7.1 canaux.

Audio jack Noire -Sortie arrière-entourer en mode de 5.1/7.1 canaux.

Aaudio jackGris -Côté-entourage sortie en mode de 7.1 canaux.

#### 43 Connecteur Coaxial S/PDIF-Sortie

Ce connecteur est utilisé pour relier l'interface de SPDIF(Sony et format d'interconnexion de Philips Digital) pour la transmission audio numérique.





Ce connecteur est utilisé pour relier l'interface de SPDIF (Sony et format d'interconnexion de Philips Digital) pour la transmission audio numérique.



# www.DataSheet4ปี:๗ฮิm

# Installation du BIOS

Ce chapitre vous informe sur le programme d'installation du BIOS et vous permet de configurer le système pour un usage optimum. Vous pouvez installer le programme lorsque:

- \* Un message d'erreur apparaît sur l'écran pendant que le système initialise et vous demande de mettre en marche l'INSTALLATION de BIOS.
- \* Vous voulez changer les arrangements par défaut pour des dispositifs adaptés aux besoins du client.

# www.datasheet4u.com

importante

1. Les articles de chaque catégorie de BIOS décris dans ce chapitre sont mis à jour en continu pour un meilleur système. Par conséquent, la description peut légèrement différer du dernier BIOS et elle doit seulement être considérée comme une référence.

 Sur l'initialisation, la tère ligne est la version du BIOS qui apparaît après le compte de mémoire. Il est habituellement dans le format:

A7255VMS V1.0091505 où:

Le 1er chiffre se rapporte au fabricant de BIOS en tant qu'A = AMI, W = RÉCOMPENSE et P = PHOENIX. 2ème - le 5ème chiffre se rapporte au numéro du type.

Le 6ème se rapporte au vendeur de chipset en tant qu'A = ATi, I = Intel, V = VIA (PAR L'INTERMÉDIAIRE DE), N = Nvidia. U = ULi,

7ème - le 8ème chiffre se rapporte au client comme MME = tous les clients standards.

V1.0 se rapporte à la version de BIOS.

091505 se rapporte à la date où ce BIOS a été libéré.

#### Entrer dans le Setup

Allumez votre ordinateur, le système lance le processus de POST (Power On Self Test). Quand le message ci-dessous apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton <DEL> pour entrer dans le setup.

#### Pressez DEL pour entrer dans le SETUP

Si le message disparaît avant que vous ne puissiez entrer dans le setup, redémarrez votre ordinateur en appuyant sur le bouton RESET. Vous pouvez aussi utiliser simultanément la combinaison de touches : <Ctrl>, <Alt> et <Delete>.

#### Aide

Une fois dans le Setup, le 1er écran est celui du menu principal.

#### Menu Principal

Le menu principal affiche les différentes catécories du BIOS, utilisez les fleches (-) pours sélectionner l'article. La description en ligne de la fonction accentuée d'installation est montrée en fond d'écran.

#### Sub-Menu

Si vous voyez qu' un symbole d'indicateur correcte( à sa juste place) apparait à la gauche de certains champs, cela signifie qu'un sous-menu peut être lancé de ce champ. Un sous-menu contient des options additionnelles pour un paramètre de champ. Avec les touches de déplacement ( $\uparrow\downarrow$ ) pour présenter le champ ou presser< entrée > pour appeler le sous-menu. Alors vous pouvez déplacer de champ enchamp dans un sous-menu. Si vous voulez retourmer au menu principal, pressez juste < ESC >.



#### Aide Générale <F1>

Le programme d'installation de BIOS contient un écran général d'aide. Vous pouvez appeler cet écran de tout menu par la pression de < F1 >. L'écran d'aide vous donne des choix possibles. Pressez< ESC > pour sortir l'écran d'aide.

# Installation Matériel

#### Menu Principal

Une fois entré dans le AMI® ou AWARD® BIOS CMOS Setup Utility, le menu apparaît à l'écran. Le Menu permet de sélectionner dix fonctions et deux choix de sortie de l'utilitaire. Utilisez les flèches pour vous diriger et utilisez la touche ENTREE pour sélectionner un élément ou entrer dans le sous-menu..

	Phoenix - AwardBIOS	CMOS Setup Utility
www.datash	<ul> <li>Standard CMOS Features</li> <li>Advanced DIOS Features</li> <li>Advanced Chipset Features</li> <li>Integrated Peripherals</li> <li>Power Management Setup</li> <li>PnP/PCI Configurations</li> <li>H/W Monitor</li> </ul>	▶ Cell Menu Load Fail-Safe Defaults Load Aptimized Defaults BTAS Setting Passward Save & Exit Setup Exit Without Saving
	Esc : Quit F9 : Menu in BIOS F10 : Save & Exit Setup	↑↓++ : Select Item
	Time, Date, Har	d Disk Type

#### Standard CMOS Features

Cette fonction permet le paramétrage des éléments standards du BIOS, comme les dates, les données etc.

#### Advanced BIOS Features

Cette fonction permet de paramètrer des éléments avancés AMI® du BIOS.

#### Advanced Chipset Features

Cette option vous permet de paramètrer les éléments relatifs au registre du chipset, permettant ainsi d'optimiser les performances de votre système.

#### Integrated Peripherals

Utilisez ce menu pour changer les choix relatifs aux périphériques intégrés.

#### Power Management Setup

Utilisez ce menu pour appliquer vos choix en ce qui concerne le power management.

#### **PNP/PCI** Configurations

Apparaît si votre système supporte PNP/PCI.

#### **H/W Monitor**

Voir les statuts des CPU, ventilateurs et système d'alarmes.

#### Cell Menu

Utilisez ce menu pour spécifier vos paramètres pour la fréquence et le voltage du CPU.

#### Load Fail-Safe Defaults

Utilisez ce menu afin de définir les valeurs par défaut réglées par le fournisseur du BIOS pour une exécution stable du système.

#### Load Optimized Defaults

Charge les paramètres optimum du BIOS sans affecter la stabilité du système.

#### **BIOS Setting Password**

Utilisez ce menu pour entrer un mot de passe du BIOS.

#### Save & Exit Setup

Les modifications sont enregistrées dans le CMOS avant la sortie du setup.

#### Exit Without Saving

Les modifications sont abandonnées avant la sortie du setup.



Save configuration	changes and exit setup?
[Ok]	[Cance]]

Pressez [ Correct ] pour sauver les configurations et sortir de l'installation du BIOS.



Les configuration s ci-dessus ne sont que pour l'usage général. Si vous avez besoin d'arrangements détaillés du BIOS, veuillez consulter le manuel (la version française) sur le site Web de MSI.

# Information de Logiciel

Sortez le pilote/Service du CD, qui est inclus dans le paquet de la carte mčre et placez-le dans le CD-ROM.L'installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur le pilote ou sur l'usage et suivez le pop-up de l'écran pour accomplir l'installation. Le pilote/Service CD contient :

Un menu de pilote - Il montre les pilotes disponibles. Installez le pilote si vous le souhaitez pour activer le dispositif.

Menu de services - Il montre les applications logicielles supportées par la carte mčre.

Le menu du site Web - Il montre les sites Web nécessaires.



Veuillez visiter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour améliorer l'exécution du système de votre ordinateur