


**ELEKTROWERKZEUG-ERSATZTEILLISTE****SCHLAGBOHRMASCHINE**Modell **DV20V2**

1985·10·15

DV20V2(61)



## ERSATZTEILE

DV20V2(G1)

Pos. Nr.	Kennziffer	Teilebezeichnung	Menge	Bemerkungen
1	930515	Bohrfutterschlüssel 10G	1	
2	950275	Bohrfutter 13VLR	1	einschl. 1
3	994350	Staubdichtung	1	
4	994447	Spindel	1	
5	939274Z	Stahhkugell <i>959/149</i> D4.76	1	(10 Stück)
6	971673	Kugellager (6002DDCM)	1	
7	994451	Gesperre (B)	1	
8	994457	Feder (B)	1	
9	994458	Gesperrehülse	1	
10	994470	Getriebedeckel	1	
11	994389	Feder	2	
12	994383	Zahnrad	1	
13	994388	Kuppelungsrads	1	
14	994384	Zahnrad	1	
15	971657	Unterlegscheibe	1	
16	994441	Deckel	1	
17	994442	Innenabdeckung	1	einschl. 18~22
18	994444	Platte	1	
19	939385	Kugellager (608VVC2)	4	
20	994445	Knopf	2	
21	994446	Lagerhalte	1	
22	993126	Maschinenschraube M5 x 12	3	mit Federscheibe
23	994385	Schiebehebel	1	
24	994452	O-Ring	1	
25	994386	Schiebefeder	1	
26	994387	Ritzel	1	
27	360029E	Anker	1	
28	994440	Ventilatorführung	1	
29	994343	Gummibuchse	2	
30	340030G	Stator	1	
31	994340	Gehäuse	1	
32	994391	Schneidschraube D5 x 60	4	mit Unterlegscheibe
33	—	Leistungsschild	1	
34	994453	Lagerdichtung	1	
35	994357	Griff (A)	1	
36	930446	Schneidschraube D4 x 16	7	mit Unterlegscheibe
37	994449	HITACHI-Aufschrift	1	
38	999041	Kohlenbürsten	2	(2 paar)
39	955203	Bürstenhalter	2	
40	994358	Griff (B)	1	
41	994393	Schalter	1	
42	994341	Klemme	1	
43	994478	Innenvordrahtung (B)	1	
44	994477	Innenvordrahtung (B)	1	
45	994467	Innenvordrahtung (C)	1	
46				
47	981373	Rohr (D)	2	
48	930153	Halterung (B)	1	
49	995312	Störschutz (A)	1	einschl. 47, 48
50	984750	Schneidschraube D4 x 16	2	
51	960266	Schnuranschlußklemme	1	
52	953327	Schnurschutz D8.8	1	
53	981373	Rohr (D)	2	



